

## **CUIDADOS Y LIMPIEZA DE SU CAFETERA EXPRESSO**

### **GUIA DEL PROCESO DE LIMPIEZA**

Si la limpieza es requerida, simplemente siga los pasos que se indican a continuación:

1. Use una tableta de limpieza.
2. Inserte el disco de limpieza dentro del filtro individual o filtro doble.
3. Coloque el filtro dentro del portafiltro.
4. Coloque la tableta de descalcificación en el filtro.
5. Asegure el portafiltro dentro del cabezal.
6. Gire el botón OFF.
7. Simultáneamente presione y sostenga los botones “1 TAZA”, “2 TAZAS” y “POWER” durante 3 segundos.
8. El ciclo de limpieza comenzará y terminará en aproximadamente 5 minutos. Una vez completo el ciclo, 3 sonidos se escucharán. Remueva el portafiltro y asegúrese de que la tableta ha sido completamente disuelta.

Si la tableta no ha sido disuelta, repita los pasos del 5 al 7 hasta que la tableta haya sido disuelta. Entonces escurra el filtro y el portafiltro.

### **DESCALCIFICACION.-**

Después de un uso regular, el agua dura puede causar la formación de residuos minerales (salitre) en una o en varios de los componentes, reduciendo el flujo del líquido y el poder de la máquina y afectando la calidad de su café espresso.

Se aconseja que la máquina se descalcifique regularmente (cada 2-3 meses) utilizando una mezcla de vinagre blanco y agua.

Siga las instrucciones proporcionadas o utilice la siguiente guía:

Solución diluida (para agua suave)

1 parte de vinagre blanco

2 partes de agua corriente fría

Solución concentrada (para agua dura)

1 parte de vinagre blanco

1 parte de agua corriente fría

### **DESCALCIFICACION DE LA MAQUINA.-**

Remueva el porta filtro y el accesorio para espumar. Vierta la mezcla de vinagre blanco y agua dentro del tanque de agua.

Conecte la máquina en la toma de corriente.

Presione el botón "POWER" en posición "ON"

Coloque un contenedor grande debajo del grupo de cabezales y del tubo de vapor.

Cuando la temperatura de elaboración ha sido alcanzada, todo el contorno de los botones localizados en el panel de control se iluminarán. Presione y mantenga los botones de "1 taza", "2 tazas" para comenzar la salida manual. Libere el botón una vez que la mitad de la mezcla de vinagre blanco y agua ha corrido a través del grupo de cabezal.

Coloque el disco de vapor en la posición "STEAM" y permita que el vapor corra a través del tubo de vapor por aproximadamente 2 minutos. Regrese el disco de vapor a la posición "OFF".

Después de descalcificar, remueva el tanque de agua y escurra perfectamente. Rellene con agua fría y fresca. Escurra la máquina y repita los pasos previos.

**ADVERTENCIA.-** No sumerja el cordón de alimentación, la clavija o el aparato en agua o en ningún otro líquido. El tanque del agua nunca deberá ser removido o completamente vaciado durante el proceso de descalcificación.